



3Resetfunktion

Über die Restfunktion können Sie die Netzwerkeinstellungen des ecB1 zurücksetzen oder das Gerät neu starten. Dabei ist die Dauer des Drucks wichtig.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand die **Reset-Taste** zwischen 4 Sekunden und 10 Sekunden.

Neustarten des eCB1

Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand die **Reset-Taste** zwischen 1 Sekunde und 3 Sekunden.