



Neustart Plenticore BYD (Bitte bei Dunkelheit durchführen!!)

Ausschalten:

1. Batterie aus > (Siehe Bild 1) >
2. DC Trennschalter aus > (Siehe Bild 2) >
3. AC Sicherung aus (Kippsicherungen im Zählerschrank)
4. 10 Minuten warten (Das Display bleibt trotzdem an)

Einschalten:

AC Sicherung ein > DC Trennschalter ein > Batterie ein (das ganze recht zügig)

Bild 1 Batterie



Bild 2 Wechselrichter

