



Neustart Plenticore BYD HVS (wenn möglich bei Dunkelheit durchführen)

- 1. Batterie ausschalten – Powerknopf-Batterie für ca. 10 Sekunden gedrückt halten danach Trennschalter nach unten abschalten (siehe Bild Batterie)**

- 2. DC Trennschalter am Plenticore abschalten (auf O) – (siehe Bild Wechselrichter)**

- 3. AC Sicherungen ausschalten – im Zählerschrank (Bez.: von PV Anlage/Speicher)**

- 4. PV Strings am Plenticore entfernen (oder bei Dunkelheit durchführen dann entfällt dieser Punkt!)**

- 5. Kurz warten (ca. 5-10 Min)**

- 6. PV Strings wieder an den Plenticore anschließen (oder bei Dunkelheit durchführen dann entfällt dieser Punkt!)**

- 7. AC Sicherungen im Zählerschrank zuschalten (nach oben)**

- 8. Warten bis der Plenticore komplett hochgefahren ist**

- 9. Batterie zuschalten – Trennschalter an der Batterie nach oben einschalten**

- 10. DC Trennschalter am Plenticore einschalten**

Jetzt sollte das System wieder komplett hochfahren und arbeiten!

Falls immer noch Fehler am Gerät angezeigt werden: Bitte den Fehlercode in das Serviceformular eintragen und an uns weiterleiten!

