



### 3Resetfunktion

Über die Restfunktion können Sie die Netzwerkeinstellungen des ecB1 zurücksetzen oder das Gerät neu starten. Dabei ist die Dauer des Drucks wichtig.

#### **Zurücksetzen auf Werkseinstellungen**

Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand die **Reset-Taste** zwischen 4 Sekunden und 10 Sekunden.

#### **Neustarten des eCB1**

Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand die **Reset-Taste** zwischen 1 Sekunde und 3 Sekunden.