



DLAN Adapter neu starten (Bei Internet Übertragungs Störungen):

Um die D-LAN-Adapter (je 1 Stk. A Router und B Solaranlage) neu zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie die D-LAN-Adapter aus, indem Sie beide aus der Steckdose ziehen. (Bitte nicht in Steckdosenleisten verwenden!)
2. Prüfen Sie das Ethernet-Kabel an den Adaptern auf korrekten Sitz und ob das andere Ende am Router o. Wechselrichter angeschlossen ist.
3. Schalten Sie die Adapter wieder ein, indem Sie beide wieder in die Steckdose stecken.
4. Warten Sie ein paar Sekunden, bis die LEDs auf dem Adapter stabil leuchten.
5. Die beiden Adapter sollten sich automatisch verbinden und Ihr Gerät sollte jetzt Zugang zum Internet haben. (Alle 3 LED's leuchten grün)

