



E3DC Wallbox neu starten (Bei Störungen):

Schalten Sie den Leitungsschutzschalter (Sicherung) im Zählerschrank oder der Unterverteilung für einige Minuten ab und wieder zu.

E3DC Wallbox am Hauskraftwerk neu hinzufügen:

*Falls die E3DC Wallbox nicht mehr automatisch in der Hauptansicht auf dem Display erscheint:*

Am Display: ->Hauptmenü->Wallbox-> Wallbox hinzufügen und die passende Wallbox (siehe unten) auswählen



Wallbox



Wallbox easy connect



Wallbox multi connect