



## Reset auf Werkseinstellungen

Mit der go-eCharger Resetkarte können Sie sämtliche Einstellungen der Ladebox auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

- Dazu die Resetkarte an das RFID-Lesegerät der Ladebox halten.
- Zur Bestätigung leuchten alle LEDs kurz rot auf.



## Weitere Daten auf der Resekarte

Auf der Rückseite der Resetkarte finden Sie wichtige Daten für die Verbindung Ihres Gerätes mit der go-eCharger App:

- "Serial number": Seriennummer des go-eChargers
- "Hotspot SSID": WLAN-Hotspot-Name des Chargers
- "Hotspot key": WLAN-Hotspot-Passwort des Gerätes
- "QR-Code": Automatisches Verbinden zum Hotspot



## Aufbewahrung der Resetkarte

Hinterlegen Sie die Resetkarte am besten in Ihrem Auto. Dann haben Sie stets Zugriff auf die wichtigen Daten der Resekarte und können den Charger notfalls zurücksetzen.



## RFID-Chip

Der RFID-Chip dient dazu den go-eCharger bei Installation im Außenbereich gegen Fremdverwendung zu schützen. In den Einstellungen der go-eCharger App muss dazu „Authentifizierung erforderlich“ oder „RFID/App erforderlich“ ausgewählt werden. Der mitgelieferte Chip ist bereits angelernt. Zur Authentifizierung muss der Chip vor jedem Ladevorgang vor das RFID-Lesegerät gehalten werden. Alternativ kann die Bestätigung per App erfolgen.