



Neustartanleitung

LG Chem

RESU 10 H Typ-R



Vorsicht

Die kombinierte Ein- und Aus-Betätigung von SHT31 und Ex9BP an der mittleren Seite ist erforderlich. Es ist verboten, an der linken oder rechten Seitenkante des kombinierten Körpers die Operation durchzuführen. Eine falsche Operation bewirkt einen Abbruch des Produkts.



Neustart

1. Wechselrichter aus
2. Hauptschalter aus
3. Trennschalter aus
4. 5 Minuten warten
5. Trennschalter ein
6. Hauptschalter ein
7. WR starten
8. Warten bis Anlage wieder hochgefahren ist. Das dauert in der Regel ca. 3-5 Minuten